

RENGÖRING Propress Steamer

Vi hoppas att du är nöjd med din PROPRESS Steamer och att den klarar av de uppgifter den ställs inför.

Vattenkvaliteten är mycket olika i landet och därför rekommenderar vi att skulle rengöring av maskinen bör ske på följande sätt.

Rengöring – anvisning

- 1) 1 gång per månad, ta bort slangen, locket på påfyllningsröret och stativet.
- 2) Fyll på ca. ½ liter vatten och skaka maskinen försiktigt, för att få ut de lösa avlagringarna. Vänd maskinen upp och ner så att vattnet kan rinna ut.

Obs! På modell Nordsteam 990 lossas bottenpluggen för att tömma ut vattnet.

Upprepa denna procedur tills vattnet är rent.

- 3) Maskinen bör varannan (2) månad avkalkas med vanligt avkalkningsmedel enligt anvisningarna på produkten. Kom ihåg att skölja maskinen väl efter avkalkning. Om du använder vanlig ättika, låt den stå i maskinen över natten.

Tänk på att ta ur maskinens kontakt ur vägguttaget, när den rengöres och avkalkas.

Ovanstående rengöring förlänger maskinens livslängd avsevärt och minskar strömförbrukningen.